

## Быстрый старт «ТК-2/GSM-01»

### с ППКП «Варта-1/4», «Варта-1/8», «Варта-1/8-У1»

1. Подключить питание «|+15V|0V|» БКУ к клеммам коммутатора «Упит.»  
Соединить приборы интерфейсным кабелем АКПИ.685611.066 (разъем «i2c»).
2. Вставить активированную SIM-карту в гнездо «SIM 1» ТК с предварительно отключенной проверкой PIN-кода.
3. Подключить компьютер через кабель «USB-адаптер» в разъем «Адаптер» ТК.
4. Включить питание ППКП.
5. Если не используется встроенный коммутатор, на ППКП последовательно провести действия:
  - вход меню **0i** **#**
  - отключить контроль телефонной линии в 24-ой функции **2B** **4D** **#** **1A** **#**
  - обнулить коды в 42-ой функции **4D** **2B** **#**
  - нажать для выхода из меню **\***
6. Для подключения ТК на ППКП последовательно ввести **1A** **↑** **↓** **8** **↑**  
или при необходимости сброса буфера событий **0i** **#** **4D** **1A** **#**
7. С помощью компьютерной программы «ТК-2/Д Конфигуратор» открыть подготовленный шаблон конфигурации «Шаблон конфигурации для новых Варта-1\_8 (4, У1).tkc».
8. В шаблоне конфигурации прописать пультовый номер, номер объекта, выбрать протокол и нажать на кнопку «Записать» (данные предоставляет инженер ПЦН).